

Lamellen- und Sonnenstoren

Vereiste Lamellenstoren

Lamellenstoren dürfen bei Eisbildung nicht bedient werden. Bei Eisbildung können Lamellen Endschienen oder Aufzugsvorrichtungen festfrieren. Achten Sie bei genannten Wetterbedingungen darauf, ob die Anlage schnee- und eisfrei ist!

Sonnenstoren schützen

Bei stürmischem oder regnerischem Wetter sind die Sonnenstoren rechtzeitig hochzufahren.

Reinigung

Für ein einwandfreies Funktionieren der Anlagen ist die regelmässige Reinigung der Führungsschienen von Laub, Tannennadeln, Staub und Schmutz zwingend nötig.